

Apple		結果	備考
メーカー名	製品名		
iPhone	iPhone 4s	○	
	iPhone 5	○	
	iPhone 5s	○	
	iPhone 5c	○	
	iPhone 6	○	
	iPhone 6 Plus	○	

docomo		結果	備考
メーカー名	製品名		
SH (シャープ)	SH-02G Disney mobile on docomo	○	
	SH-01G AQUOS ZETA	○	
	SH-05F Disney mobile on docomo	○	
	SH-04F AQUOS ZETA	○	
	SH-03F スマートフォン for ジュニア2	○	
	SH-02F AQUOS PHONE EX	○	
	SH-01F AQUOS PHONE ZETA	○	
	SH-07E AQUOS PHONE si	○	
	SH-06E AQUOS PHONE ZETA	○	
	SH-05E スマートフォン for ジュニア	○	
	SH-04E AQUOS PHONE EX	○	
SO (SONY)	SO-02G Xperia(TM) Z3 Compact	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-01G Xperia(TM) Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-04F Xperia(TM) A2	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-03F Xperia(TM) Z2	○	
	SO-02F Xperia(TM) Z1 f	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-01F Xperia(TM) Z1	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-04E Xperia(TM) A	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	SO-02E Xperia(TM) Z	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
F (富士通)	F-02G ARROWS NX	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-06F らくらくスマートフォン 3	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-05F ARROWS NX	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-04F 法人スマートフォン	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-03F Disney Mobile on docomo	○	
	F-01F ARROWS NX	○	
	F-09E らくらくスマートフォン プレミアム	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-08E らくらくスマートフォン 2	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-07E Disney mobile on docomo	○	◀赤色ランプ▶1プッシュ、◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-06E ARROWS NX	○	◀赤色ランプ▶1プッシュ、◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
	F-02E ARROWS X	○	◀赤色ランプ▶で撮影可能
SC/SS(Samsung)	SC-02G GALAXY S5 Active	○	
	SC-01G GALAXY Note EDGE	○	
	SC-04F Galaxy S5	○	
	SC-02F Galaxy J	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SC-01F Galaxy Note 3	○	
	SC-04E Galaxy S4	○	
L/LG(LG Electronics)	L-01F G2	○	
	L-05E Optimus it	○	
	L-04E Optimus G pro	○	
P (パナソニック)	P-03E Panasonic ELUGA P	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	P-02E ELUGA X	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
N(NEC)	N-06E MEDIAS X	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	N-05E MEDIAS W	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	N-04E MEDIAS X	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
T (東芝)	T-02D REGZA Phone	○	
	T-01D REGZA Phone	○	◀青色ランプ▶2プッシュで撮影可能
HW (ファーウェイ・ジャパン)	HW-03E Ascend D2	○	◀赤色ランプ▶で撮影可能

au		結果	備考
メーカー名	製品名		
SH (シャープ)	SHV31 AQUOS SERIE mini	○	
	SHL25 AQUOS SERIE	○	
	SHL24 AQUOS PHONE SERIE mini	○	
	SHL23 AQUOS PHONE SERIE	○	
	SHL22 AQUOS PHONE SERIE	○	
SO (SONY)	SOL26 Xperia(TM) Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL25 Xperia(TM) ZL2	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL24 Xperia(TM) Z Ultra	×	端末取り付け不可
	SOL23 Xperia(TM) Z1	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL22 Xperia(TM) UL	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
F (富士通)	FJL22 ARROWS Z	○	«赤色ランプ»1ブッシュ、«青色ランプ»2ブッシュで撮影可能
K (京セラ)	KYL23 miraie	×	Googleアカウントなし、撮影不可能
	KYV31 URBANO V01	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	KYY24 TORQUE G01	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	KYY23 URBANO L03	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	KYY22 URBANO L02	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	KYL22 DIGNO M	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	KYY21 URBANO L01	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
SC/SS (Samsung)	SCL24 GALAXY Note Edge	○	
	SCL23 Galaxy S5	○	
	SCL22 Galaxy Note 3	○	
HT (HTC)	HTL23 HTC J butterfly	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	HTL22 J One	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	INFOBAR A02	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
L/LG(LG Electronics)	LGL25 Fx0	×	ペアリング非対応
	LGV31 isai VL	○	
	LGL24 isai FL	○	
	LGL23 G Flex	○	
	LGL22 isai	○	

Soft Bank		結果	備考
メーカー名	製品名		
SO(SONY)	401SO Xperia(TM) Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
SH (シャープ)	402SH AQUOS CRYSTAL X	○	
	401SH シンプルスマホ2	○	
	305SH AQUOS CRYSTAL	○	
	304SH AQUOS Xx	○	
	303SH AQUOS PHONE Xx mini	○	
	302SH AQUOS PHONE Xx	○	
	206SH AQUOS PHONE Xx	○	
	205SH AQUOS PHONE ss	○	
	204SH Simple Smartphone	×	Bluetooth機能なし。カメラ360未検証
F (富士通)	301F ARROWS A	○	
	202F ARROWS A	○	
	201F ARROWS A	○	«赤色ランプ»で撮影可能
K (京セラ)	DM015K Disneymobile on Softbank	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	202K DIGNO R	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
	201K HONEY BEE	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし

WILLCOM		結果	備考
メーカー名	製品名		
K (京セラ)	WX10K	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし

EMOBILE		結果	備考
メーカー名	製品名		
F (富士通)	EM01F	○	赤で撮影可能、青は勝手に連写になる
L/LG(LG Electronics)	EM01L(nexus5)	○	
HW (ファーウェイ・ジャパン)	GL07S	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
DL (DELL)	GS01	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし

Y!mobile		結果	備考
メーカー名	製品名		
K (京セラ)	302KC	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
モトローラ	nexus6	×	端末取り付け不可
HW (ファーウェイ・ジャパン)	302HW	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし

SIMフリー端末		結果	備考
メーカー名	製品名		
HW (ファーウェイ・ジャパン)	Ascend G620S(SIMなし)	○	端末カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	Ascend Mate7(SIMなし)	○	端末カメラ設定→音量ボタンの機能→シャッター
	Ascend P7(SIMなし)	○	端末カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	Ascend G6(SIMなし)	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし
L/LG(LG Electronics)	G2 mini(LG-D620J)SIMなし	○	
	nexus5(SIMなし)	○	
	nexus4(SIMなし)	○	
ASUS	ZenFone5(SIMなし)	○	
SH (シャープ)	AQUOS SH-M01(SIMなし)	○	
F (富士通)	ARROWS M01(SIMなし)	○	
Covia	CP-F03a(SIMなし)	○	◀赤色ランプ▶で撮影可能
geanee	FXC-5A(SIMなし)	△	【アプリ使用】撮影可能…設定必要なし