

「有線タイプSELF SHOT STICK」対応機種表 ※2013年1月発売以降

○・・・対応可能、△・・・準対応可能、×・・・非対応

Apple		結果	備考
メーカー名	製品名		
iPhone	iPhone 4s	○	
	iPhone 5	○	
	iPhone 5s	○	
	iPhone 5c	○	
	iPhone 6	○	
	iPhone 6 Plus	○	

docomo		結果	備考
メーカー名	製品名		
SH (シャープ)	SH-02G Disney mobile on docomo	×	
	SH-01G AQUOS ZETA	×	
	SH-05F Disney mobile on docomo	×	
	SH-04F AQUOS ZETA	×	
	SH-03F スマートフォン for ジュニア2	×	
	SH-02F AQUOS PHONE EX	×	
	SH-01F AQUOS PHONE ZETA	×	
	SH-07E AQUOS PHONE si	×	
	SH-06E AQUOS PHONE ZETA	×	
	SH-05E スマートフォン for ジュニア	×	
	SH-04E AQUOS PHONE EX	×	
SO (SONY)	SO-02G Xperia™ Z3 Compact	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-01G Xperia™ Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-04F Xperia™ A2	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-03F Xperia™ Z2	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-02F Xperia™ Z1 f	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-01F Xperia™ Z1	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SO-04E Xperia™ A	×	
SO-02E Xperia™ Z	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター	
F (富士通)	F-02G ARROWS NX	×	
	F-06F らくらくスマートフォン 3	×	
	F-05F ARROWS NX	×	
	F-04F 法人スマートフォン	×	
	F-03F Disney Mobile on docomo	×	
	F-01F ARROWS NX	×	
	F-09E らくらくスマートフォン プレミアム	×	
	F-08E らくらくスマートフォン 2	×	
	F-07E Disney mobile on docomo	×	
	F-06E ARROWS NX	×	
F-02E ARROWS X	×		
SC/SS(Samsung)	SC-02G GALAXY S5 Active	○	
	SC-01G GALAXY Note EDGE	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
	SC-04F Galaxy S5	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
	SC-02F Galaxy J	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
	SC-01F Galaxy Note 3	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
SC-04E Galaxy S4	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー	
L/LG(LG Electronics)	L-01F G2	○	ボリュームキー：撮影
	L-05E Optimus it	○	
	L-04E Optimus G pro	○	
P (パナソニック)	P-03E Panasonic ELUGA P	×	
	P-02E ELUGA X	×	
N(NEC)	N-06E MEDIAS X	×	
	N-05E MEDIAS W	×	
	N-04E MEDIAS X	×	
HW (ファーウェイ・ジャパン)	HW-03E Ascend D2	×	

「有線タイプSELF SHOT STICK」対応機種表 ※2013年1月発売以降

○・・・対応可能、△・・・準対応可能、×・・・非対応

au		結果	備考
メーカー名	製品名		
SH (シャープ)	SHV31 AQUOS SERIE mini	×	
	SHL25 AQUOS SERIE	×	
	SHL24 AQUOS PHONE SERIE mini	×	
	SHL23 AQUOS PHONE SERIE	×	
	SHL22 AQUOS PHONE SERIE	×	
SO (SONY)	SOL26 Xperia™ Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL25 Xperia™ ZL2	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL23 Xperia™ Z1	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	SOL22 Xperia™ UL	×	
F (富士通)	FJL22 ARROWS Z	×	
K (京セラ)	KYV33 INFOBAR A03	×	
	KYV32 BASIO	×	
	KYL23 miraie	×	
	KYV31 URBANO V01	×	
	KYY24 TORQUE G01	×	
	KYY23 URBANO L03	×	
	KYY22 URBANO L02	×	
	KYL22 DIGNO M	×	
	KYY21 URBANO L01	×	
SC/SS (Samsung)	SCL24 GALAXY Note Edge	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
	SCL23 Galaxy S5	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
	SCL22 Galaxy Note 3	○	端末カメラ設定→設定マーク→音量キー→カメラキー
HT (HTC)	HTL23 HTC J butterfly	×	
	HTL22 J One	×	
	INFOBAR A02	×	
L/LG(LG Electronics)	LGL25 Fx0	○	
	LGV31 isai VL	○	
	LGL24 isai FL	○	
	LGL23 G Flex	○	ボリュームキー：撮影
	LGL22 isai	○	ボリュームキー：撮影

Soft Bank		結果	備考
メーカー名	製品名		
SO(SONY)	401SO Xperia™ Z3	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
SH (シャープ)	402SH AQUOS CRYSTAL X	×	
	401SH シンプルスマホ2	×	
	305SH AQUOS CRYSTAL	×	
	304SH AQUOS Xx	×	
	303SH AQUOS PHONE Xx mini	×	
	302SH AQUOS PHONE Xx	×	
	206SH AQUOS PHONE Xx	×	
	205SH AQUOS PHONE ss	×	
	204SH Simple Smartphone	×	
F (富士通)	301F ARROWS A	×	
	202F ARROWS A	×	
	201F ARROWS A	×	
K (京セラ)	DIGNO U 404KC	×	
	DM015K Disneymobile	×	
	202K DIGNO R	×	
	201K HONEY BEE	×	
SH (シャープ)	AQUOS SH-M01(SIMなし)	×	
F (富士通)	ARROWS M01(SIMなし)	×	
Covia	CP-F03a(SIMなし)	○	
geanee	FXC-5A(SIMなし)	×	

「有線タイプSELF SHOT STICK」対応機種表 ※2013年1月発売以降

○…対応可能、△…準対応可能、×…非対応

WILLCOM		結果	備考
メーカー名	製品名		
K (京セラ)	WX10K	×	

EMOBILE		結果	備考
メーカー名	製品名		
F (富士通)	EM01F	×	
L/LG(LG Electronics)	EM01L(nexus5)	○	
HW (ファーウェイ・ジャパン)	GL07S	○	

Y!mobile		結果	備考
メーカー名	製品名		
K (京セラ)	302KC	×	
	DIGNO C 404KC	×	
モトローラ	nexus6	○	
L/LG(LG Electronics)	402LG(Spray)	○	
HW (ファーウェイ・ジャパン)	302HW	×	

SIMフリー端末		結果	備考
メーカー名	製品名		
HW (ファーウェイ・ジャパン)	Ascend G620S(SIMなし)	○	端末カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	Ascend Mate7(SIMなし)	○	設定→音量ボタンの機能→シャッター
	Ascend P7(SIMなし)	○	端末カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	Ascend G6(SIMなし)	×	
L/LG(LG Electronics)	G2 mini LG-D620J(SIMなし)	○	ボリュームキー：撮影
	nexus5(SIMなし)	○	
	nexus4(SIMなし)	×	
ASUS	ZenFone5(SIMなし)	○	音量ボタン押した時の設定：シャッター
SH (シャープ)	AQUOS SH-M01(SIMなし)	×	
F (富士通)	ARROWS M01(SIMなし)	×	
Covia	CP-F03a(SIMなし)	○	
geanee	FXC-5A(SIMなし)	×	