









ご注意ください

以下の端末につきましては下記の方法で設定をしてください。または、カメラアプリ『Camera360』をインストールしてお使いいただくとご使用になれます。『Camera360』は、各アプリストアにて検索の上インストールしてご利用ください。

機種	設定方法
<ul style="list-style-type: none">・ Xperia™ Premium・ Xperia™ XZs・ Xperia™ XZ1・ Xperia™ XZ1 Compact・ Xperia™ XZ・ Xperia™ X Compact・ Xperia™ X Performance・ Xperia™ Z5・ Xperia™ Z5 Compact・ Xperia™ Z5 Premium	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  メニューアイコンをタップ③  設定アイコンをタップ④ 音量キー設定⇒“シャッター”に変更
<ul style="list-style-type: none">・ Galaxy Note8・ Galaxy Feel・ Galaxy S8・ Galaxy S8+・ Galaxy S7 edge	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  設定アイコンをタップ③ 音量キー設定⇒“写真撮影”に変更
<ul style="list-style-type: none">・ LG G2・ LG G Flex・ isai・ G2 mini LG-D620J	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  設定アイコンをタップ③ ボリュームキーをタップ⇒“撮影”に変更
<ul style="list-style-type: none">・ Ascend G620S・ Ascend P7	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  メニューアイコンをタップ③ その他をタップ④ 音量ボタン⇒“写真を撮影”に変更
<ul style="list-style-type: none">・ Ascend Mate7	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  メニューアイコンをタップ③ 設定をタップ④ 音量ボタンの機能⇒“シャッター”に変更
<ul style="list-style-type: none">・ ZenFone5	<ol style="list-style-type: none">① カメラを起動②  設定アイコンをタップ③  その他をタップ④ 音量ボタンを押したときの設定⇒“シャッター”に変更

(2018年1月現在)