

○ ……対応可能、× ……非対応、△ ……一部操作不可、- ……対象外機種

docomo			音楽を聴く	音量調整		コントロールボタン							備考
メーカー名	製品名	【アプリ】Play Music		プラス(+) ボタン	マイナスイ(-) ボタン	1回押す				2回連続で押す	再生開始3秒以内に 3回連続で押す	再生開始3秒以降に 3回連続で押す	
				音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	
SO(SONY)	SO-03K Xperia XZ2	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
	SO-02K Xperia XZ1 Compact	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	×	×	×	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。 【次曲に移動】…再生中楽曲が一時停止後、再生に戻ります。 【前曲に移動】…再生中楽曲が一時停止します。 【再生中の曲の頭出し】…再生中楽曲が一時停止します。
	SO-01K Xperia XZ1	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	×	×	×	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。 【次曲に移動】…再生中楽曲が一時停止後、再生に戻ります。 【前曲に移動】…再生中楽曲が一時停止します。 【再生中の曲の頭出し】…再生中楽曲が一時停止します。
SC(Samsung)	SC-03K Galaxy S9+	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SC-02K Galaxy S9	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SC-03J Galaxy S8+	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SC-02J Galaxy S8	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
F(富士通)	F-04K arrows Be	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 ※イヤホンから音出力するには、端末本体から[設定]-[便利機能]-[USB機器の検出]より、Type-Cイヤホンを検出する必要があります。

○…対応可能、×…非対応、△…一部操作不可、-…対象外機種

au		音楽を聴く	音量調整		コントロールボタン								備考
			プラス(+) ボタン	マイナス(-) ボタン	1回押す				2回連続で押す		再生開始3秒以内に 3回連続で押す	再生開始3秒以降に 3回連続で押す	
メーカー名	製品名		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し		
SO(SONY)	SOV37 Xperia XZ2	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
	SOV36 Xperia XZ1	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	×	×	×	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。 【次曲に移動】…再生中楽曲が一時停止後、再生に戻ります。 【前曲に移動】…再生中楽曲が一時停止します。 【再生中の曲の頭出し】…再生中楽曲が一時停止します。
SC(Samsung)	SCV39 Galaxy S9+	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SCV38 Galaxy S9	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SCV36 Galaxy S8	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
	SCV35 Galaxy S8+	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
SH(シャープ)	SHV41 AQUOS R Compact	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HW(ファーウェイ・ジャパン)	HWV31 HUAWEI nova 2	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	【通話】…反応なし ※携帯端末から通話開始しても、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【終話】…反応なし
		【アプリ】音楽	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	【通話】…反応なし ※携帯端末から通話開始しても、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【終話】…反応なし 【再生中の曲の頭出し】…曲戻しになります。

○ …対応可能、× …非対応、△ …一部操作不可、- …対象外機種

Soft Bank		音楽を聴く	音量調整		コントロールボタン								備考
メーカー名	製品名		プラス(+) ボタン	マイナス(-) ボタン	1回押す				2回連続で押す	再生開始3秒以内に 3回連続で押す	再生開始3秒以降に 3回連続で押す		
			音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し		
SO (SONY)	702SO Xperia XZ2	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
	701SO Xperia XZ1	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○※	○	○	○	○	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○	○※	○	×	×	×	【通話】…※通話相手によっては、こちらの音声が届きにくい場合があります。 【次曲に移動】…再生中楽曲が一時停止後、再生に戻ります。 【前曲に移動】…再生中楽曲が一時停止します。 【再生中の曲の頭出し】…再生中楽曲が一時停止します。
SH (シャープ)	701SH AQUOS R Compact	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HW (ファーウェイ・ジャパン)	HUAWEI Mate 10 Pro	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	×	○	○	○	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。
		【アプリ】音楽	○	△	△	○	○	○※	×	○	○	×	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…曲戻しになります。