

キャリア	回線区分	メーカー	機種	インチ	発売日	対応可否	備考
docomo	docomo FOMA	富士通	F-02E(ARROWS X)	5.0	2013-02-22	○	
	docomo FOMA	富士通	F-06E(ARROWS NX)	5.2	2013-06-07	○	
	docomo FOMA	富士通	F-07E(Disney mobile on docomo)	4.7	2013-07-31	○	
	docomo FOMA	富士通	F-08E(らくらくスマートフォン 2)	4.3	2013-08-16	○	2タッチで撮影可能
	docomo FOMA	富士通	F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)	4.3	2013-10-04	○	2タッチで撮影可能
	docomo FOMA	富士通	F-01F(ARROWS NX)	5.0	2013-10-24	○	
	docomo FOMA	富士通	F-03F(Disney Mobile on docomo)	5.0	2013-12-13	○	
	docomo FOMA	富士通	F-04F(法人スマートフォン)	4.3	2014-01-06	○	
	docomo FOMA	富士通	F-05F(ARROWS NX)	5.0	2014-05-30	○	
	docomo FOMA	富士通	F-06F(らくらくスマートフォン 3)	4.5	2014-07-26	○	2タッチで撮影可能
	docomo FOMA	富士通	F-02G(ARROWS NX)	5.2	2014-11-19	○	
	docomo FOMA	富士通	F-04G(ARROWS NX)	5.2	2015-05-28	○	
	docomo FOMA	富士通	F-01H(arrows Fit)	5.0	2015-10-07	○	
	docomo FOMA	富士通	F-02H(arrows NX)	5.4	2015-12-04	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	4.5	2013-01-25	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-05E(スマートフォン for ジュニア)	4.1	2013-02-01	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	4.8	2013-05-24	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-07E(AQUOS PHONE si)	4.3	2013-06-21	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	5.0	2013-11-07	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	4.5	2014-01-24	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	4.1	2014-02-01	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-04F(AQUOS ZETA)	5.4	2014-05-23	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-05F(Disney mobile on docomo)	5.0	2014-05-29	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-01G(AQUOS ZETA)	5.5	2014-11-14	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-02G(Disney mobile on docomo)	5.5	2014-11-20	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-03G(AQUOS ZETA)	5.5	2015-05-28	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-04G(AQUOS EVER)	5.0	2015-06-19	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-01H(AQUOS ZETA)	5.3	2015-10-29	○	
	docomo FOMA	シャープ	SH-02H(AQUOS Compact)	4.7	2015-12-04	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-02E(Xperia Z)	5.0	2013-02-09	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-04E(Xperia A)	4.6	2013-05-17	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	ソニー	SO-01F(Xperia Z1)	5.0	2013-10-24	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-02F(Xperia Z1 f)	4.3	2013-12-19	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-03F(Xperia Z2)	5.2	2014-05-21	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-04F(Xperia A2)	4.3	2014-06-19	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-01G(Xperia Z3)	5.2	2014-10-23	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	4.6	2014-11-12	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	ソニー	SO-03G(Xperia Z4)	5.2	2015-06-10	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-04G(Xperia A4)	4.6	2015-06-18	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-01H(Xperia Z5)	5.2	2015-10-29	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-02H(XperiaZ5 Compact)	4.6	2015-11-13	○	
	docomo FOMA	ソニー	SO-03H(XperiaZ5 Premium)	5.5	2015-11-20	○	
	docomo FOMA	LG Electronics	L-04E(Optimus G pro)	5.0	2013-04-04	○	
	docomo FOMA	LG Electronics	L-05E(Optimus it)	4.5	2013-06-22	○	
	docomo FOMA	LG Electronics	L-01F(G2)	5.2	2013-10-11	○	
	docomo FOMA	LG Electronics	DM-01G	5.2	2015-05-29	○	
	docomo FOMA	LG Electronics	nexusSX(docomo)	5.2	2015-10-22	○	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム
	docomo FOMA	サムスン	SC-04E(Galaxy S4)	5.0	2013-05-23	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-01F(Galaxy Note 3)	5.7	2013-10-17	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-02F(Galaxy J)	5.0	2013-10-31	○	端末カメラ設定→音量キー設定→シャッター
	docomo FOMA	サムスン	SC-04F(Galaxy S5)	5.1	2014-05-15	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-01G(GALAXY Note EDGE)	5.6	2014-10-23	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-02G(GALAXY S5 Active)	5.1	2014-10-04	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-04G(Galaxy S6 edge)	5.1	2015-04-23	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-05G(Galaxy S6)	5.1	2015-04-23	○	
	docomo FOMA	サムスン	SC-01H(Galaxy Active neo)	4.5	2015-11-12	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone5s(docomo)	4.0	2013-09-20	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone5c(docomo)	4.0	2013-09-20	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone6(docomo)	4.7	2014-09-19	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone6Plus(docomo)	5.5	2014-09-19	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone6s(docomo)	4.7	2015-09-25	○	
	docomo FOMA	Apple	iPhone6sPlus(docomo)	5.5	2015-09-25	○	
	docomo FOMA	パナソニック	P-02E(ELUGA X)	5.0	2013-01-30	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	パナソニック	P-03E(Panasonic ELUGA P)	4.7	2013-06-15	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	NEC	N-04E(MEDIAS X)	4.7	2013-03-01	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	NEC	N-05E(MEDIAS W)	4.3	2013-04-18	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	NEC	N-06E(MEDIAS X)	4.7	2013-06-19	△	【アプリ使用】 アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	docomo FOMA	東芝	T-01D(REGZA Phone)	4.3	2011-11-18	○	2タッチで撮影可能
	docomo FOMA	東芝	T-02D(REGZA Phone)	4.3	2012-07-26	○	
	docomo FOMA	HUAWEI TECHNOLOGIES	HW-03E(Ascend D2)	4.7	2013-05-08	○	

au	au WIN	Apple	iPhone5(au)	4.0	2012-09-21	○		
	au WIN	Apple	iPhone5s(au)	4.0	2013-09-20	○		
	au WIN	Apple	iPhone5c(au)	4.0	2013-09-20	○		
	au WIN	Apple	iPhone6(au)	4.7	2014-09-19	○		
	au WIN	Apple	iPhone6Plus(au)	5.5	2014-09-19	○		
	au WIN	Apple	iPhone6s(au)	4.7	2015-09-25	○		
	au WIN	Apple	iPhone6sPlus(au)	5.5	2015-09-25	○		
	au WIN	京セラ	KYY21(URBANO L01)	4.3	2013-06-21	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYL22(DIGNO M)	5.0	2013-11-23	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYY22(URBANO L02)	4.7	2014-02-08	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYY23(URBANO L03)	5.0	2014-06-28	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYY24(TORQUE G01)	4.5	2014-07-25	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYV31(URBANO V01)	5.0	2014-12-12	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYL23(mirai)	4.5	2015-01-30	X	Googleアカウントなし撮影不可	
	au WIN	京セラ	KYV32(BASIO)	5.0	2015-02-13	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYV35(TORQUE G02)	4.7	2015-07-16	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYV34(URBANO V02)	5.0	2015-07-18	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	京セラ	KYV36(DIGNO rafre)	5.0	2015-12-11	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	ソニー	SOL22(Xperia UL)	5.0	2013-05-25	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	ソニー	SOL23(Xperia Z1)	5.0	2013-10-24	○	端末カメラ設定→音響キー設定→シャッター	
	au WIN	ソニー	SOL24(Xperia Z Ultra)	6.44	2014-01-25	X	端末取り付け不可	
	au WIN	ソニー	SOL25(Xperia ZL2)	5.0	2014-05-23	○	端末カメラ設定→音響キー設定→シャッター	
	au WIN	ソニー	SOL26(Xperia Z3)	5.2	2014-10-23	○	端末カメラ設定→音響キー設定→シャッター	
	au WIN	ソニー	SOV31(Xperia Z4)	5.2	2015-06-10	○		
	au WIN	ソニー	SOV32(Xperia Z5)	5.2	2015-10-29	○		
	au WIN	シャープ	SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	4.9	2013-07-12	○		
	au WIN	シャープ	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	4.8	2013-11-15	○		
	au WIN	シャープ	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	4.5	2014-02-22	○		
	au WIN	シャープ	SHL25(AQUOS SERIE)	5.2	2014-06-13	○		
	au WIN	シャープ	SHV31(AQUOS SERIE mini)	4.5	2015-01-29	○		
	au WIN	シャープ	SHV32(AQUOS SERIE)	5.0	2015-06-05	○		
	au WIN	サムスン	SCL22(Galaxy Note 3)	5.7	2013-10-17	○		
	au WIN	サムスン	SCL23(Galaxy S5)	5.1	2014-05-15	○		
	au WIN	サムスン	SCL24(GALAXY Note Edge)	5.6	2014-10-23	○		
	au WIN	サムスン	SCV31(Galaxy S6 edge)	5.1	2015-04-23	○		
	au WIN	サムスン	SCV32(Galaxy A8)	5.7	2015-12-18	○		
	au WIN	富士通	FJL22(ARROWS Z)	5.0	2013-11-22	○		
	au WIN	LG Electronics	LGL22(isai)	5.2	2013-11-23	○		
	au WIN	LG Electronics	LGL23(G Flex)	6.0	2014-01-25	○		
	au WIN	LG Electronics	LGL24(isai FL)	5.5	2014-07-14	○		
	au WIN	LG Electronics	LGV31(isai VL)	5.5	2014-12-12	○		
	au WIN	LG Electronics	LGL25(Fx0)	4.7	2015-01-06	X		
	au WIN	LG Electronics	LGV32(isai vivid)	5.5	2015-05-29	○		
	au WIN	H T C	INFOBAR A02	4.7	2013-02-15	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	H T C	HTL22(J One)	4.7	2013-06-01	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
	au WIN	H T C	HTL23(HTC J butterfly)	5.0	2014-08-29	○		
	au WIN	H T C	HTV31(HTC J butterfly)	5.2	2015-06-05	○		
	SoftBank	SoftBank 3G	Apple	iPhone4s(softbank)	3.5	2011-10-14	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone5(softbank)	4.0	2012-09-21	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone5s(softbank)	4.0	2013-09-20	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone5c(softbank)	4.0	2013-09-20	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone6(softbank)	4.7	2014-09-19	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone6Plus(softbank)	5.5	2014-09-19	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone6s(softbank)	4.7	2015-09-25	○	
		SoftBank 3G	Apple	iPhone6sPlus(softbank)	5.5	2015-09-25	○	
SoftBank 3G		ソニー	401SO(Xperia Z3)	5.2	2014-10-23	○	端末カメラ設定→音響キー設定→シャッター	
SoftBank 3G		ソニー	402SO(Xperia Z4)	5.2	2015-06-10	○		
SoftBank 3G		ソニー	501SO(Xperia Z5)	5.2	2015-10-29	○		
SoftBank 3G		シャープ	204SH(Simple Smartphone)	4.0	2013-05-10	X	Bluetooth機能なし	
SoftBank 3G		シャープ	205SH(AQUOS PHONE ss)	4.0	2013-06-21	○		
SoftBank 3G		シャープ	206SH(AQUOS PHONE Xx)	5.0	2013-06-28	○		
SoftBank 3G		シャープ	302SH(AQUOS PHONE Xx)	5.2	2013-12-06	○		
SoftBank 3G		シャープ	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	4.5	2014-02-21	○		
SoftBank 3G		シャープ	304SH(AQUOS Xx)	5.2	2014-05-23	○		
SoftBank 3G		シャープ	305SH(AQUOS CRYSTAL)	5.0	2014-08-29	○		
SoftBank 3G		シャープ	401SH(シンプルスマホ2)	4.5	2014-11-28	○		
SoftBank 3G		シャープ	402SH(AQUOS CRYSTAL X)	5.5	2014-12-19	○		
SoftBank 3G		シャープ	404SH(AQUOS Xx)	5.7	2015-06-26	○		
SoftBank 3G		シャープ	403SH(AQUOSCRYSTAL 2)	5.2	2015-07-17	○		
SoftBank 3G		シャープ	502SH(AQUOS Xx2)	5.3	2015-11-20	○		
SoftBank 3G		シャープ	503SH(AQUOS Xx2 mini)	4.7	2015-12-25	○		
SoftBank 3G		富士通	201F(ARROWS A)	4.7	2013-02-16	○		
SoftBank 3G		富士通	202F(ARROWS A)	5.0	2013-06-28	○		
SoftBank 3G		富士通	301F(ARROWS A)	5.2	2013-12-06	○		
SoftBank 3G		京セラ	201K(HONEY BEE)	3.7	2013-01-25	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
SoftBank 3G		京セラ	202K(DIGNO R)	4.3	2013-07-05	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
SoftBank 3G		京セラ	DM015K(Disneymobile on Softbank)	4.3	2013-08-02	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
SoftBank 3G		京セラ	404KC(DIGNO U)	5.0	2015-02-27	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
SoftBank 3G		HUAWEI TECHNOLOGIES	nexus6P	5.7	2015-11-06	○		
回線なし		ZTE	BLADE Q+(402ZT/アリ*付*社)SIMなし	4.5	2015-04-24	○	※注意：一枚目の撮影は問題ないが、2枚目以降撮影が2枚連写になる。 【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音響調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	

Y!mobile	Y!mobile	HUAWEI TECHNOLOGIES	302HW(STREAM S)	4.7	2014-08-01	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	Y!mobile	HUAWEI TECHNOLOGIES	503HW(LUMIERE)	5.0	2015-10-24	○	
	Y!mobile	シャープ	402SH(Y!mobile)AQUOS CRYSTAL Y	5.5	2015-07-09	○	
	Y!mobile	シャープ	404SH(Y!mobile)AQUOS Xx-Y	5.7	2016-01-15	○	
	Y!mobile	シャープ	403SH(Y!mobile)AQUOS CRYSTAL Y2	5.2	2016-02-05	○	
	Y!mobile	LG Electronics	402LG(Spray)	4.5	2015-02-19	○	
	Y!mobile	LG Electronics	nexus5X(Y!mobile)	5.2	2015-10-20	○	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム
	Y!mobile	京セラ	302KC(DIGNO T)	4.5	2014-09-11	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
Emobile	Emobile	富士通	EM01(FARROWS S)	4.7	2013-08-20	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	Emobile	LG Electronics	EM01L(nexus5)	5.0	2013-11-15	○	
	Emobile	HUAWEI TECHNOLOGIES	GL07S(STREAM X)	4.7	2013-03-07	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	Emobile	DELL	GS01(Dell Streak Pro)	4.3	2012-03-08	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
SIMフリー	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend G6(SIMなし)	4.5	2014-06-27	○	
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend P7(SIMなし)	5.0	2014-09-05	○	既存カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend Mate7(SIMなし)	6.0	2014-12-12	○	端末カメラ設定→音量ボタンの機能→シャッター
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend G620S(SIMなし)	5.0	2014-12-12	○	既存カメラ設定→その他→音量ボタン→写真を撮影
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	honor6 Plus(SIMなし)楽天天” 6#	5.5	2015-06-10	○	
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	HUAWEI P8 lite(SIMなし)	5.0	2015-06-19	○	
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	HUAWEI P8max(SIMなし)	6.8	2015-09-25	X	端末を固定できない
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	nexus6P(SIMなし)	5.7	2015-09-30	○	
	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	HUAWEI Mate S(SIMなし)	5.5	2015-12-04	○	
	回線なし	ASUS	ZenFone5(SIMなし)	5.0	2014-11-08	○	
	回線なし	ASUS	ZenFone2(ZE551ML)SIMなし	5.5	2015-05-16	○	
	回線なし	ASUS	ZenFone2 Laser(ZE500KL)SIMなし	5.0	2015-08-08	○	
	回線なし	ASUS	ZenFone Selfie(ZD551KL)SIMなし	5.5	2015-09-18	○	
	回線なし	ASUS	ZenFone2 Laser(ZE601KL)SIMなし	6.0	2015-11-13	X	端末を固定できない
	回線なし	ASUS	Zenfone Zoom(SIMなし)	5.5	2016-02-13	○	ただし、サイズがギリギリのため、入れづらい。
	回線なし	ZTE	g01(ZTE Blade L3)SIMなし	5.0	2015-04-22	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	回線なし	ZTE	g03(ZTE Blade S)SIMなし	5.0	2015-04-22	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	回線なし	ZTE	g02(ZTE Blade S Lite)SIMなし	5.0	2015-04-22	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	回線なし	ZTE	ZTE Blade V6(SIMなし)	5.0	2015-12-03	○	
	回線なし	ZTE	g05(ZTE Blade S7)SIMなし	5.0	2015-12-08	X	
	回線なし	ZTE	ZTE AXON mini(SIMなし)	5.2	2015-12-25	○	
	回線なし	FREETEL	SAMURAI 雅(SIMなし)	5.0	2015-10-09	○	
	回線なし	FREETEL	SAMURAI 極(SIMなし)	6.0	2015-11-20	X	端末を固定できない
	回線なし	FREETEL	Priori3 LTE(SIMなし)	5.0	2015-11-20	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	回線なし	FREETEL	KATANA 01(SIMなし)	4.5	2015-11-30	X	
	回線なし	FREETEL	KATANA02(SIMなし)	5.0	2016-01-08	△	通常カメラで撮影可能だが、シャッターと同時に音量が上がる
	回線なし	LG Electronics	nexus4(SIMなし)	4.7	2014-04-04	○	
	回線なし	LG Electronics	nexus5(SIMなし)	5.0	2013-11-01	○	
	回線なし	LG Electronics	G2 mini(LG-D620)SIMなし	4.7	2014-09-xx	○	
	回線なし	LG Electronics	nexus5X(SIMなし)	5.2	2015-09-30	○	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム
	回線なし	Covia	CP-F03a(SIMなし)	4.5	2014-03-03	○	
	回線なし	Covia	FLEAZ POP(CP-L42A)SIMなし	4.0	2015-09-10	○	
	回線なし	Covia	i-dio Phone(CP-VL5A)SIMなし	5.0	2015-12-21	○	
	回線なし	Covia	FLEAZ NEO(CP-B43)SIMなし	4.0	2015-12-23	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。 ※音量ボタンも認識される
	回線なし	geanee	FXC-5A(SIMなし)	5.0	2014-07-xx	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。
	回線なし	geanee	GM-01A(SIMなし)	4.5	2015-10-01	○	
	回線なし	シャープ	AQUOS SH-M01(SIMなし)	4.5	2014-12-xx	○	
	回線なし	シャープ	AQUOS SH-M02(g04)SIMなし	5.0	2015-10-20	○	
	回線なし	富士通	ARROWS M01(SIMなし)	4.5	2015-03-18	○	
	回線なし	富士通	ARROWS M02(SIMなし)	5.0	2015-10-29	○	
	回線なし	H T C	HTC DesireEYE(SIMなし)	5.2	2015-10-17	○	
	回線なし	H T C	HTC Desire626(SIMなし)	5.0	2015-10-17	○	
回線なし	ALCATEL	ONETOUCH IDOL 3(SIMなし)	5.5	2015-08-28	○		
回線なし	ALCATEL	IDOL 2S(SIMなし)	5.0	2015-09-05	○		
回線なし	acer	Acer Liquid Z530(SIMなし)	5.0	2015-11-13	○		
回線なし	acer	Liquid Z330(SIMなし)	4.5	2015-12-10	○		
回線なし	UPQ	UPQ Phone A01(SIMなし)	4.5	2015-10-08	○		
回線なし	UPQ	UPQ Phone A01X(SIMなし)	4.5	2015-12-21	○		
回線なし	BlackBerry	BlackBerry Classic(SIMなし)	3.5	2015-10-21	X	アプリ非対応。	
回線なし	BlackBerry	BlackBerry Passport(SIMなし)	4.5	2015-10-21	X	アプリ非対応。	
回線なし	ソニー	Xperia J1 Compact(SIMなし)	4.3	2015-04-20	○		
回線なし	日本通信	VAlO Phone(VA-10J)SIMなし	5.0	2015-03-20	○		
回線なし	mouse computer	MADOSMA Q501WH(Windows Phone)SIMなし	5.0	2015-06-18	X	ペアリングが不可。	
回線なし	Diginnos	DG-W10M(Windows Phone)SIMなし	5.0	2015-12-14	X	アプリ非対応。	
回線なし	arp	AS01M(SIMなし)	5.0	2016-02-15	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	
回線なし	AuBee	elm.(CP-B43-Ab)SIMなし	4.0	2015-12-11	△	【アプリ使用】アプリ起動→ログイン→詳細設定→音量調整ボタン→ズーム ※撮影可能だがシャッターを押すとズームされた写真になってしまう。	