

Apple	音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
		プラス(+)へ移動する	マイナス(-)へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に3回連続で押す	再生開始6秒以降に3回連続で押す	2回押して、2回目は押し続ける	3回押して、3回目は押し続ける	長押し	
メーカー名		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど	
iPhone5c	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone5s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone4S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone3GS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考			
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す		再生開始6秒以内に 3回連続で押す		再生開始6秒以降に 3回連続で押す			2回押して、 2回目は押し続ける		3回押して、 3回目は押し続ける
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終了	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど					
Apple	iPhone6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	iPhone6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
SH(シャープ)	SH-02G Disney Mobile on docomo	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし				
	SH-01G AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし				
	SH-05F Disney Mobile on docomo	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動				
	SH-04F AQUOS ZETA	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動				
	SH-03F スマートフォン for ジュニア2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし				
	SH-02F AQUOS PHONE EX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動				
	SH-01F AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…反応なし 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動				
	SH-07E AQUOS PHONE si	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の頭で停止 【頭出し】…次曲の頭で停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動			
	SH-06E AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動 【音声コントロール】…音声コントロールが起動				
	SH-05E スマートフォン for ジュニア	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし			
	SH-04E AQUOS PHONE EX	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の頭で停止 【頭出し】…次曲の頭で停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動			
	SH-02E AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…一時停止後に再生 【早戻し】…一時停止後に再生 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止			
	SH-01E AQUOS PHONE si	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動			
	SH-10D AQUOS PHONE sv	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし			
	SH-09D AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動			
	SH-07D AQUOS PHONE st	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし			
	SH-06D AQUOS PHONE	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止			
SH-04D Q-pot.Phone	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし				

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考	
メーカー名	製品名		プラス(+)へ移動する	マイナス(-)へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に3回連続で押す	再生開始6秒以降に3回連続で押す	2回押して、2回目は押し続ける	3回押して、3回目は押し続ける	長押し		
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終了	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど			
	SH-02D AQUOS PHONE slider	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早戻し】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	SH-01D AQUOS PHONE	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】・・・一時停止後に再生 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・再生中の曲が一時停止 【早戻し】・・・再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】・・・反応なし	
	SH-13C AQUOS PHONE f	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】・・・一時停止後に再生 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・再生中の曲が一時停止 【早戻し】・・・再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】・・・反応なし	
	SH-12C AQUOS PHONE	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早戻し】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
SO (SONY)	SO-02G Xperia Z3 Compact	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動	
	SO-01G Xperia Z3	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動	
	SO-04F Xperia A2	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	【再生】・・・反応なし 【停止】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	【再生】・・・反応なし 【停止】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早戻し】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし
	SO-03F Xperia Z2	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○		○	○	○	×	×	○	○	【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○		○	○	×	×	×	○	○	【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
	SO-02F Xperia Z1 f	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	【再生】・・・反応なし 【停止】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早戻し】・・・反応なし
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	【再生】・・・反応なし 【停止】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早戻し】・・・反応なし
	SO-01F Xperia Z1	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○		○	○	×	×	×	○	○	【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○		○	○	×	×	×	○	○	【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
	SO-04E Xperia A	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○		○	○	○	×	×	○	○	【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○		○	○	×	×	×	○	○	【次曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
	SO-02E Xperia Z	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○		○	○	×	×	×	○	○	【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・音声コントロールが起動 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
SO-01E Xperia AX	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
SO-05D Xperia SX	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
SO-04D Xperia GX	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド				コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し			
			音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど			
F(富士通)	SO-03D Xperia acro HD	[アプリ]WALKMAN	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
		[アプリ]メディアプレイヤー	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
	SO-02D Xperia NX	[アプリ]WALKMAN	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
		[アプリ]メディアプレイヤー	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
	SO-01D Xperia PLAY	[アプリ]WALKMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
		[アプリ]メディアプレイヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
	SO-03C Xperia ray	[アプリ]WALKMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
		[アプリ]メディアプレイヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
	SO-02C Xperia acro	[アプリ]WALKMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
		[アプリ]メディアプレイヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
	SO-01C Xperia arc	[アプリ]WALKMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
		[アプリ]メディアプレイヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
		F-02G ARROWS NX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…音声コントロールが起動
		F-05F ARROWS NX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動
		F-04F 法人スマートフォン	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし
		F-03F Disney Mobile on docomo	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動
	F-01F ARROWS NX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…一時停止後に再生 【早送り】…一時停止後に再生	
	F-09E らくらくスマートフォン プレミアム	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動	
	F-08E らくらくスマートフォン 2	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止して再生される 【前曲に移動】…音楽が止まる 【頭出し】…音楽が止まる 【早送り】…音楽が止まる 【早戻し】…音楽が止まる 【音声コントロール】…反応なし	
	F-07E Disney mobile on docomo	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【終話】…ミュート、長押しで切れる。 【次曲に移動】…反応しない。 【前曲に移動】…音声コントロールが起動する。 【頭出し】…音声コントロールが起動する。 【早送り】…音声コントロールが起動する。 【早送り】…音声コントロールが起動する。	
	F-06E ARROWS NX	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止して再生される 【前曲に移動】…音楽が止まる 【頭出し】…音楽が止まる 【早送り】…音声コントロールが起動する。 【早戻し】…音声コントロールが起動する。	
	F-02E ARROWS X	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…音楽が止まる 【前曲に移動】…音楽が止まる 【早送り】…音声コントロールが起動する 【早戻し】…音声コントロールが起動する	
	F-03E ARROWS Kiss (JILLSTUART)	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	F-04E ARROWS V	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止し、再生する 【前曲に移動】…音声コントロールが起動する。 【頭出し】…音声コントロールが起動する。 【早送り】…音声コントロールが起動する。 【早送り】…音声コントロールが起動する。	
	F-11D ARROWS Me	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【停止】…反応なし 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	F-12D らくらくスマートフォン	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	F-10D ARROWS X	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…音声コントロールが起動。 【頭出し】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動	
	F-09D ANTEPRIMA	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【停止】…反応なし 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+)/へ移動する	マイナス(-)/へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に3回連続で押す	再生開始6秒以降に3回連続で押す	2回押して、2回目は押し続ける	3回押して、3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど		
	F-08D Disney Mobile on docomo	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	F-07D ARROWS μ	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	F-05D ARROWS X LTE	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	F-03D ARROWS Kiss	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	F-12C	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
SC/SS (Samsung)	SC-01G GALAXY Note EDGE	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	SC-02G GALAXY S5 Active	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SC-04F Galaxy S5	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SC-02F Galaxy J	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SC-01F Galaxy Note 3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動 【音声コントロール】…音声コントロールが起動	
	SC-04E Galaxy S4	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	SC-03E Galaxy S3 Alpha	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動 【音声コントロール】…音声コントロールが起動	
	SC-02E Galaxy Note 2	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	SC-06D Galaxy S3	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…一時停止後に再生 【早戻し】…一時停止後に再生 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止
	SC-05D Galaxy Note	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	SC-04D Galaxy Nexus	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	SC-03D Galaxy S2 LTE	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし
SC-02C Galaxy S2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…次曲に移動 【早戻し】…次曲に移動 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし	
E	L-01F	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	L-05E	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	L-04E	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	L-02E	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	

「極の音域」イヤホン対応機種表 ※2011年以降の発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、×…非対応、-…対象外機種

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+)へ移動する	マイナス(-)へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に3回連続で押す	再生開始6秒以降に3回連続で押す	2回押して、2回目は押し続ける	3回押して、3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど		
L/LG (LG Electronics)	L-01E	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動 【音声コントロール】…音声コントロールが起動	
	L-06D	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【Siri / 音声】…反応なし	
	L-05D	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	L-02D	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声】…再生中の曲が一時停止	
	L-01D	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声】…再生中の曲が一時停止	
	L-07C	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	L-04C	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	【前曲に移動】…一時停止後に再生 【頭出し】…一時停止後に再生 【早送り】…一時停止後に再生 【早戻し】…一時停止後に再生 【音声コントロール】…反応なし	
P (パナソニック)	P-03E Panasonic ELUGA P	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	P-02E ELUGA X	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	P-07D ELUGA power	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【再生中の曲が一時停止】…反応なし 【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	P-06D ELUGA V	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	P-04D	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	P-05D Disney Mobile on docomo	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【再生中の曲が一時停止】…反応なし 【通話】…反応なし 【終話】…消音機能が起動。長押しにより終話 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし ※純正イヤホンアダプタを使用	
	P-02D LUMIX Phone	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【再生中の曲が一時停止】…反応なし 【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし ※純正イヤホンアダプタを使用	
	P-01D	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【終話】…消音になる。長押しで切断 【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…音楽が止まる 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし	

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど		
N(NEC)	N-06E MEDIAS X	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【終話】・・・消音機能が起動 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早送り】・・・音声コントロールが起動	
	N-05E MEDIAS W	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【終話】・・・消音機能が起動 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早送り】・・・音声コントロールが起動	
	N-04E MEDIAS X	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし	
	N-03E Disney Mobile on docomo	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	N-02E MEDIAS TAB UL	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】・・・一時停止後に再生 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早戻し】・・・音声コントロールが起動	
	N-07D MEDIAS X	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	N-05D MEDIAS ES	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	N-04D MEDIAS LTE	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	N-01D MEDIAS PP	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし	
	N-06C MEDIAS WP	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし ※純正イヤホンアダプタを使用	
N-04C MEDIAS	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	【再生】・・・反応なし 【再生中の曲が一時停止】・・・反応なし 【通話】・・・反応なし 【終話】・・・反応なし 【次曲に移動】・・・反応なし 【前曲に移動】・・・反応なし 【頭出し】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【早送り】・・・反応なし 【音声コントロール】・・・反応なし ※純正イヤホンアダプタを使用		
□	T-02D REGZA Phone	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】・・・再生中の曲が一時停止 【頭出し】・・・次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】・・・音声コントロールが起動 【早送り】・・・音声コントロールが起動	

docomo		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考	
メーカー名	製品名		プラス(+)へ移動する	マイナス(-)へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に3回連続で押す	再生開始6秒以降に3回連続で押す	2回押して、2回目は押し続ける	3回押して、3回目は押し続ける	長押し		
			音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど		
1(東芝)	T-01D REGZA Phone	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…一時停止後に再生 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…ミュージックアプリケーションが起動 【早戻し】…ミュージックアプリケーションが起動 【音声コントロール】…ミュージックアプリケーションが起動
HW (ファーウェイ・ジャパン)	HW-03E Ascend D2	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の先頭で再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	HW-01E Ascend	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)	
BlackBerry	BlackBerry Bold 9900	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【終話】…消音機能が起動 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	BlackBerry Bold 9780	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【終話】…消音機能が起動。長押しにより終話 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	

「極の音域」イヤホン対応機種表 ※2011年以降の発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、×…非対応、-…対象外機種

au		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考	
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す		再生開始6秒以内に 3回連続で押す		2回押して、 2回目は押し続ける			3回押して、 3回目は押し続ける
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終了	次の曲に移動する	前の曲に移動する	再生中の曲の 頭出しをする	再生中の曲を 早送りする	再生中の曲を 早戻しする	再生中の曲を 早戻しする	Siri / 音声 コントロールなど		
Apple	iPhone6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SH(シャープ)	SHV31 AQUOS	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SHL25 AQUOS SERIE	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SHL24 AQUOS PHONE SERIE mini	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SHL23 AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SHL22 AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SHL21 AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	IS17SH AQUOS PHONE CL	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…曲リストに戻る。 【早戻し】…曲リストに戻る。 【音声コントロール】…曲リストに戻る。	
	IS15SH AQUOS PHONE SL	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	INFORBAR C01	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	IS14SH AQUOS PHONE	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	IS13SH AQUOS PHONE	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…次曲に移動 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
	INFORBAR A01	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
	IS12SH AQUOS PHONE	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
IS11SH AQUOS PHONE	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし		
IS05	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止		
□	SOL26 Xperia Z3	【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SOL25 Xperia ZL2	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SOL24 Xperia Z Ultra	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	

「極の音域」イヤホン対応機種表 ※2011年以降の発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、×…非対応、-…対象外機種

au		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す			2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し		
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次の曲に移動する	前の曲に移動する	再生中の曲の 頭出しをする	再生中の曲を 早送りする	再生中の曲を 早戻しする	Siri / 音声 コントロールなど		
SO (SONY)	SOL24 Xperia Z Ultra	【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SOL23 Xperia Z1	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SOL22 Xperia UL	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【前曲に移動】…頭出し 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動 【音声コントロール】…反応なし	
	SOL21 Xperia VL	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
		【アプリ】メディアプレイヤー	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
IS12S Xperia acro HD	【アプリ】WALKMAN	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	【早送り】…次曲に移動 【早戻し】…次曲に移動 【音声コントロール】…反応なし	
IS11S Xperia acro	【アプリ】WALKMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)	
	【アプリ】メディアプレイヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)	
F (富士通)	FJL22 ARROWS Z		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	FJL21 ARROWS ef		○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【前曲に移動】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	ISW13F ARROWS Z		○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
	IS12F ARROWS ES		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	ISW11F ARROWS Z		○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	【通話】…長押しで終話 【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…次曲に移動 【早戻し】…次曲に移動 【音声コントロール】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
K (京セラ)	KYY22 URBANO L02		○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	KYL22 DIGNO M		○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	【終話】…消音機能が起動 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	KYY21 URBANO L01		○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【前曲に移動】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	KYL21 DIGNO S		○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	【通話】…消音機能が起動。長押しで終話 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	URBANO PROGRESSO		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	ISW11K		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
SC/SS (Samsung)	SCL23 Galaxy S5		○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	【通話】…反応なし 【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SCL22 Galaxy Note 3		○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	SCL21 Galaxy S3 Progre		○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	ISW11SC Galaxy S2 WIMAX		○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に頭で一時停止 【早送り】…次曲の頭で一時停止 【早戻し】…次曲に移動 【音声コントロール】…反応なし	
	HTL22 J One		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	

「極の音域」イヤホン対応機種表 ※2011年以降の発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、×…非対応、-…対象外機種

au		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次の曲に移動する	前の曲に移動する	再生中の曲の 頭出しをする	再生中の曲を 早送りする	再生中の曲を 早戻しする	Siri / 音声 コントロールなど		
HT (HTC)	INFOBAR A02	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	HTL21 J butterfly	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	ISW13HT J	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	ISW12HT EVO 3D	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	ISW11HT EVO WiMAX	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	【次曲に移動】…リダイヤル 【前曲に移動】…リダイヤル 【頭出し】…リダイヤル後に終話 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
L/LG (LG Electronics)	LGL23 G Flex	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	LGL22 isai	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	【前曲に移動】…次曲に移動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	LGL21 Optimus G	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし	
	IS11LG Optimus X	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…反応なし	
N(NEC)	IS11N MEDIAS BR	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
CA(NECカシオ)	CAL21 G ² zOne TYPE-L	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)	
	IS11CA G ² zOne	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)	
T(東芝)	IS11T REGZA Phone	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	IS12T Windows Phone	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
M/MO(モトローラ)	IS12M RAZR	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	ISW11M PHOTON	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…次曲の頭で一時停止 【音声コントロール】…リストに戻る。	
PT (パナテック&キュリテル)	PTL21 VEGA	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	【終話】…ミュート、長押しで終話 【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	IS11PT MIRACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)	
	EIS01PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)	

Soft Bank		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し	
			音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど	
	009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし
	007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)
	006SH AQUOS PHONE	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)
F(富士通)	301F ARROWS A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	202F ARROWS A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	201F ARROWS A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
	101F ARROWS A	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
K(京セラ)	202K DIGNO R	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	○	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【前曲に移動】…音声コントロールが起動 【頭出し】…音声コントロールが起動 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	201K HONEY BEE	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	【終話】…ミュート 長押しで終話 【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	101K HONEY BEE	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
P(パナソニック)	102P	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	【終話】…長押しで終話 【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	101P LUMIX Phone	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	003P Sweety	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
N(NEO)	101N MEDIAS CH	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
M/MO(モトローラ)	201M RAZR M	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
HW(ファーウェイ・ジャパン)	007HW Vision	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【停止】…反応なし 【終話】…ミュート 長押し終話 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	
	201HW STREAM	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
Z(ZTE)	009Z STAR7	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)	
	008Z シンプルスマートフォン	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	イヤホン非対応(認識されない)	
DL(DELL)	101DL DELL Streak Pro	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	【再生】…反応なし 【停止】…反応なし 【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし	

Disney mobile		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考		
			プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す			2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し				
メーカー名	製品名	音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	再生中の曲を早送り	再生中の曲を早戻し	Siri / 音声コントロールなど				
SH(シャープ)	DM016SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	DM014SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	DM013SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…曲リストに戻る 【早戻し】…曲リストに戻る 【音声コントロール】…曲リストに戻る	
	DM012SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止	
	DM011SH	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし	
	DM010SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止
	DM009SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	【前曲に移動】…次曲に移動 【頭出し】…次曲に移動 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし
K(京セラ)	DM015K	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	○	○	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	

WILLCOM		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど		
SH(シャープ)	WX05SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	WX04SH	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
K(京セラ)	WX10K	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	【終話】…ミュート 長押しで終話 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動	
	WX04K	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 ※SDカード非対応	

「極の音域」イヤホン対応機種表 ※2011年以降の発売のスマートフォン端末を検証

○ …対応可能、× …非対応、- …対象外機種

EMOBILE		音楽を聴く	音量調整スライド		コントロールボタン										備考
メーカー名	製品名		プラス(+) へ移動する	マイナス(-) へ移動する	1回押す				2回連続で押す	再生開始6秒以内に 3回連続で押す	再生開始6秒以降に 3回連続で押す	2回押して、 2回目は押し続ける	3回押して、 3回目は押し続ける	長押し	
		音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の 頭出し	再生中の曲を 早送り	再生中の曲を 早戻し	Siri / 音声 コントロールなど		
F(富士通)	EM01F	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	【前曲に移動】…次曲の頭で一時停止 【頭出し】…次曲の頭で一時停止 【早送り】…音声コントロールが起動 【早戻し】…音声コントロールが起動
T(東芝)	H11T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
HW (ファーウェイ・ジャパン)	GL07S	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【次曲に移動】…反応なし 【前曲に移動】…反応なし 【頭出し】…反応なし 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし
	GS03	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	コントロールボタン反応なし
	GS02	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…曲リストに戻る。
	S42HW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	イヤホン非対応(認識されない)
	S41HW	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	【終話】…反応なし 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…反応なし 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし
	S31HW	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	【終話】…反応なし 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…反応なし 【音声コントロール】…反応なし
DL(DELL)	GS01	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	【終話】…消音機能が起動。長押しで終話 【次曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【前曲に移動】…再生中の曲が一時停止 【頭出し】…再生中の曲が一時停止 【早送り】…再生中の曲が一時停止 【早戻し】…再生中の曲が一時停止 【音声コントロール】…再生中の曲が一時停止