

Bluetoothで音楽を再生する

本製品の音量を最大にしても周辺ノイズが多い場合や音量が小さく感じる場合は、対応機器側の音量を調節してください。

※下記で説明する本製品の操作方法は、対応機器側の仕様により異なる場合があります。
※スマートフォンから操作する場合、アプリによっては音声が出ない可能性があります。
ご使用の前に接続するスマートフォンやアプリの仕様・操作方法を確認してください。

接続モードを切り替える

スピーカー本体の電源がオン状態のとき、[モード切替]を1回押すとBluetoothモードに切り替えます。

(液晶画面に「BLUETOOTH」が表示されます)

*詳しいペアリング方法については本書の「ペアリング設定方法」の項目をご覧ください。
ペアリング中、「再生/停止」を長押しすると、接続が切断されます。

曲を再生

Bluetoothに対応機器と接続完了後、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を1回押す。

曲を停止

音楽再生中にスピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を1回押す。

曲送り

音楽再生中または停止中に、スピーカー本体またはリモコンの「曲送り」を1回押す。

曲戻し

音楽再生中または停止中に、スピーカー本体またはリモコンの「曲戻し」を1回押す。

FMラジオを聞く

FMラジオモードに切り替える

スピーカー本体の電源がオン状態のとき、[モード切替]を1回押すとFMラジオモードに切り替えます。

ラジオを停止する

FMラジオモード中に、スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を1回押す。

放送局を自動で登録する

FMラジオモード中に、スピーカー本体の「再生/停止」を長押し、またはリモコンの「チャンネルスクランプ」を1回押す。
(受信できる放送局を探してチャンネル登録します)

放送局を手動で登録する

FMラジオモード時にリモコンの数字ボタンを3~4桁の周波数を入力し(例:[901]と入力した場合90.1MHz)、「再生/停止」を1回押します。最後にリモコンの[EQ切替/チャンネル登録]を1回押します。(以降、その放送局がチャンネル登録されます)

放送局を選ぶ

FMラジオモード中に、スピーカー本体またはリモコンの「曲戻し」を2秒以上長押しする。
→ 前の受信できる放送局を探す。

FMラジオモード中に、スピーカー本体またはリモコンの「曲送り」を2秒以上長押しする。
→ 次の受信できる放送局を探す。

チャンネルの移動

①スピーカー本体またはリモコンの「曲戻し」、「曲送り」を1回押す。

(登録済みのチャンネルへ移動します)

②リモコンの「～9」の数字ボタンを1~2桁入力すると登録済みのチャンネルへ移動。

3~4桁入力すると入力した数字の周波数へ移動(例:[901]と入力した場合90.1MHz)

クロツク機能

現在時刻を設定する

1 クロックモード時に、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を3秒以上長押しする。

2 液晶画面のデジタル時計(時)が点滅していることを確認したら、
スピーカー本体またはリモコンの「音量(大)」、「音量(小)」で数字を変更
します。最後に「モード切替」を長押しして設定完了。

(時/分の順に点滅します)

アラーム機能

アラームを設定する

1 クロックモード時に、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を2秒以上長押しする。

2 液晶画面のアラームマーク(●)が点滅していることを確認したら、
スピーカー本体またはリモコンの「モード切替」を1回押す。

microSDカードから再生

1 スピーカー本体の背面にある[microSDカードスロット]にmicroSDカードを挿入。

3 液晶画面のデジタル時計が点滅していることを確認したら、
スピーカー本体の[ボリューム]、またはリモコンの「音量(大)」、「音量(小)」で時間を変更

4 最後に「モード切替」を1回押し、アラーム点滅中にスピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を2秒長押しします。
最後に以下手順でアラームをONにして設定完了。

アラームのON/OFF切り替え

1 クロックモード時に、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を2秒以上長押しする。

2 液晶画面のアラームマーク(●)が点滅している状態で、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」をON/OFFを切り替え。

アラーム(①~②)を選択

1 アラーム(①~②)は、アラームマーク(●)点滅時に
スピーカー本体の[ボリューム]、またはリモコンの「音量(大)」、「音量(小)」で選択。

2 液晶画面に以下の英語表記を表示します。

本製品で使用できる外部メモリは以下のとおりです。
○microSD(1GB~2GB) ○microSDHC(4GB~32GB)
○USBメモリ(1GB~32GB)

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

自動電源オフ機能

電源オフ時間を見つける

1 クロックモード時に、
スピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を3秒以上長押しする。

2 液晶画面のアラームマーク(●)が点滅していることを確認したら、
続けて3回スピーカー本体またはリモコンの「モード切替」を押す。
(液晶画面のデジタル時計(時/分)が点滅する)

3 液晶画面に「OFF」と表示されていることを確認したら、
スピーカー本体の[ボリューム]、またはリモコンの「ボリューム」で自動で電源がONになる時間を選択する。

(設定時間はデフォルトで「OFF / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 (分)」の順に表示)
※ この機能では主電源がONになります。

MP3プレイヤーとして音楽を再生

※MP3データは保存先のフォルダに関係なくアルファベット順、
またはあいうえお順に再生されます。

[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

iPhoneのBluetooth検出画面に本製品名が表示されます。
[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

STEP 1 トップ画面にある設定アプリを起動させ、
[設定]から[Bluetooth]をタップします。

STEP 2 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をONに変更します。

STEP 3 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をOFFに変更します。

STEP 4 iPhoneのBluetooth検出画面に本製品名が表示されます。
[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

STEP 1 付属のステレオケーブルの一方の端子を接続先の機器のLINE OUTジャックに接続し、
もう一方の端子をスピーカー本体の背面にある[オーディオプラグ端子]に接続。

STEP 2 スピーカー本体の液晶画面に「AUX」と表示されたら接続完了。
(接続先の機器またはリモコンを操作して音楽を再生してください)

microSDカードから再生

1 スピーカー本体の背面にある[microSDカードスロット]にmicroSDカードを挿入。

3 液晶画面のデジタル時計が点滅していることを確認したら、
スピーカー本体の[ボリューム]、またはリモコンの「音量(大)」、「音量(小)」で時間を変更

4 最後に「モード切替」を1回押し、アラーム点滅中にスピーカー本体またはリモコンの「再生/停止」を2秒長押しします。
最後に以下手順でアラームをONにして設定完了。

USB(A)接続で再生

1 スピーカー本体の背面にある[USB(type-A)入力]に再生する音楽データの入った
USBメモリを接続します。

2 スピーカー本体の液晶画面に「Usb」と表示されたら接続完了。

USB(B)接続で再生

1 スピーカー本体の背面にある[USB(type-B)入力]に再生する音楽データの入った
USBメモリを接続します。

2 スピーカー本体の液晶画面に「Usb」と表示されたら接続完了。

リピート(microSD、USB(type-A))接続時のみ

音楽再生中または停止中に、
リモコンの「リピート」を1回押す・再生中の曲をリピート再生(sing)
リモコンの「リピート」を2回押す・全曲シャッフル再生(rdn)
リモコンの「リピート」を3回押す・全曲リピート再生(ALL)

液晶画面に以上の英語表記を表示します。

本製品が検出されます。
[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

STEP 1 スマートフォンのホーム画面にある設定アプリを起動させ、
[設定]から[Bluetooth]をタップします。

STEP 2 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をONに変更します。

STEP 3 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をOFFに変更します。

STEP 4 本製品名が検出されます。
[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

困ったときは

本製品の電源が入らない

○ 本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。充電されていない、
または充電が不十分な場合はバッテリーの充電をおこなってください。

○ 本体背面の[再起動]を押下して本製品の電源が入らないか確認してください。

○ 電源OFFの状態で本体の[電源]を4秒以上長押ししてリセットをおこなう場合は、
予めご了承ください。輸送中に事故が起きないようにしっかりと梱包をお願いします。

初期不良について

ご購入から1週間以内に連絡をいたいたい製品は、初期不良品とさせていただきます。

初期不良品に関する送料は、当社が全てご負担いたします。

修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

かんたん！Bluetoothスマホ接続ガイド

iOS9 (例:iPhone)

STEP 1 トップ画面にある設定アプリを起動させ、
[設定]から[Bluetooth]をタップします。

STEP 2 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をONに変更します。

STEP 3 ボタンをスライドして
Bluetooth機能をOFFに変更します。

STEP 4 iPhoneのBluetooth検出画面に本製品名が表示されます。
[LP-SPBT04]をタップし接続を確認できたら完了です。

※ 本製品が検出されない場合は、もう一度 STEP 1からやり直してください。

Bluetoothについて

○ Bluetoothの接続可能な距離は、周辺の壁や天井など信号を反射する物体があれば受信率が高くなり、障害物がない場合は10mまでが基本仕様になります。

○ Bluetooth接続している2つの機器の性能により通信速度は異なります。そのため、機器により本製品の電波の性能が低下する場合があります。

○ 当社以外で行われた修理や改造で生じた故障

○ 設置場所の移設・輸送・移動・落水などで生じた故障

○ 地震などの自然災害で生じた故障

○ 一般家庭用以外での使用で生じた故障

○ ⑩その他が、当社の一般的・合理的の判断に基づき有料と認められる場合

⑪直射日光・摩擦により変色・色落ちした場合

困ったときは

本製品の電源が入らない

○ 本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。充電されていない、
または充電が不十分な場合はバッテリーの充電をおこなってください。

○ 本体背面の[再起動]を押下して本製品の電源が入らないか確認してください。

○ 電源OFFの状態で本体の[電源]を4秒以上長押ししてリセットをおこなう場合は、
予めご了承ください。輸送中に事故が起きないようにしっかりと梱包をお願いします。

初期不良について

ご購入から1週間以内に連絡をいたいたい製品は、初期不良品とさせていただきます。

初期不良品に関する送料は、当社が全てご負担いたします。

修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。