○…対応可能、×…非対応、△…一部操作不可、－…対象外機種

docomo			音楽を聴く	音量調整		コントロールボタン							備考
				プラス(＋)ボタン	マイナス(－)ボタン	1回押す				2回連続で押す	再生開始3秒以内に3回連続で押す	再生開始3秒以降に3回連続で押す	
メーカー名	製品名			音量を上げる	音量を下げる	再生	一時停止	通話	終話	次曲に移動	前曲に移動	再生中の曲の頭出し	
SO(SONY)	SO-02K Xperia XZ1 Compact	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SO-01K Xperia XZ1	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SO-04J Xperia XZ Premium	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SO-03J Xperia XZs	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SO-02J Xperia X Compact	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SO-01J Xperia XZ	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 ※イヤホンから音出しするには、端末本体から「設定」-「機器接続」…
		【アプリ】ミュージック	○	○	○	○	○			△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 ※イヤホンから音出しするには、端末本体から「設定」-「機器接続」…
SC(Samsung)	SC-01K Galaxy Note8	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	△	△	△	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。
	SC-03J Galaxy S8+	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	△	△	△	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。
	SC-02J Galaxy S8	【アプリ】Play Music	○	△	△	○	○	○※	○	△	△	△	【通話】…※通話は開始できますが、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【音量を上げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【音量を下げる】…通話中の音量調整は正常に動作しません。 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。
SH(シャープ)	SH-01K AQUOS sense	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	SH-03J AQUOS R	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
F(富士通)	F-02K arrows Tab	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	－	－	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	F-01K arrows NX	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	×※	×	△	△	△	【通話】…反応なし ※携帯端末から通話開始しても、イヤホンを使用した通話は非対応です。 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
L(LG Electronics)	M-01K Disney Mobile on docomo	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	×	×	△	△	△	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】音楽	○	○	○	○	○			△	△	△	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	L-01K V30+	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	×	△	△	△	【終話】…ミュート機能 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】音楽	○	○	○	○	○			△	△	△	【終話】…ミュート機能 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	L-01J V20 PRO	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	×	×	△	△	△	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
		【アプリ】音楽	○	○	○	○	○			△	△	△	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
	Nexus 5X	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
Z(ZTE)	Z-01K M	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	×	×	△	△	△	【通話】…反応なし 【終話】…反応なし 【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動
HW (ファーウェイ・ジャパン)	d-01K dtab	【アプリ】Play Music	○	○	○	○	○	－	－	△	△	△	【次曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【前曲に移動】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動作しません。 【再生中の曲の頭出し】…ボタン操作のタイミングによっては、正常に動